


Was ist ein Abschnitt?

Die Straßen werden in Abschnitte unterteilt. Diese sind durch Netznoten (NK) an Kreuzungen und Einmündungen von überörtlichen Straßen begrenzt. Die Abschnitte werden mit Nummern bezeichnet. Diese sind entlang der festgelegten Straßenrichtung in der Regel in 20er-Schritten aufsteigend.

Was ist eine Station?

Die Station gibt an, wie weit ein Standort vom Beginn des Abschnittes entfernt ist. Sie beginnt in jedem Abschnitt bei Null und wird in der Maßeinheit Kilometer angegeben.



Legende

- Straßen**
- AS 120 > 05 Bundesautobahn mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
 - B2 200 > 05 Bundesstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
 - St 2112 140 > 05 Staatsstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
 - K 104 11 220 > 05 Kreisstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
 - Staatsstraße in Gemeindebaulast
 - Bundesstraße in Gemeindebaulast
 - o Netzknoten
 - AS Rohrdorf Anschlussstellename
 - 7968 Blattgrenze und Blattnummer der topographischen Karte 1: 25 000
- Verwaltungsgrenzen**
- Landkreis
 - Gemeindegrenze
 - Regierungsbezirk

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr



Landkreis Altötting
(Staatliches Bauamt Traunstein)

Maßstab: 1:50.000

0 1 1 2 3 4 km

Datenquellen:
Geobasisdaten:
© Bayerische Vermessungsverwaltung
www.geobasis.bayern.de

Fachdaten:
BAYSIS Bayerisches Straßeninformationssystem
Internet: baysis.bayern.de
Internet: www.baysis.bayern.de

Abschnittsnummernkarte
Erstellungsdatum: 09.05.2023

Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr
Franz-Josef-Strauß-Ring 4, 80539 München

Bearbeitung: Landesbaudirektion Bayern, Referat 72 - Zentralstelle
Straßeninformationssysteme, Schwere-Reiter-Str. 41, 80797 München