

Was ist ein Abschnitt?

Die Straßen werden in Abschnitte unterteilt. Diese sind durch höchstens 90°-Winkelkreuzungen und Einmündungen von überörtlichen Straßen begrenzt. Die Abschnitte werden mit Nummern beschriftet. Diese sind abhängig von der jeweiligen Straßenführung in der Regel in die gleiche Richtung.

Was ist eine Station?

Die Station gibt an, wie weit ein Standort vom Beginn des Abschnittes entfernt ist. Sie beginnt in jedem Abschnitt bei Null und wird in der Mitte eines Kilometer eingetragenen.

Was bedeuten die Angaben auf einem Stationszeichen?

Die auf Vorder- und Rückseite beschrifteten Stationen geben die Entfernung zum nächsten Fahrweg an. Die Angaben "Strecke", "Abschnitt" und "Station" zeigen den Standort des Stationszeichen an. Die schwarze Pfeil zeigt auf dem Stationszeichen die Richtung an, in die die Station aufgetragen gemessen wird.





Legende

- Bundesautobahn mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenführung) und Station
- Bundesstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenführung) und Station
- Staatsstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenführung) und Station
- Kreisstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenführung) und Station
- Staatsstraße in Gemeindebauzeit
- Bundesstraße in Gemeindebauzeit
- Netzknoten
- Anschlussstellenname
- Blattgröße und Blattnummer der topographischen Karte 1:25.000
- Verwaltungsgrenzen
 - Landkreis
 - Regierungsbezirk
 - Gemeindegrenze

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr



Landkreis Donau-Ries
(Staatliches Bauamt Augsburg)



Abschnittsnummernkarte
Erstellungsdatum: 09.05.2023

Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr
Franz-Josef-Strauß-Ring 4, 80539 München
Bearbeitung: Landesbauinspektion Bayern, Referat 72 - Zentralstelle
Stelleninformationssysteme, Schwere-Reiter-Str. 41, 80797 München