


Was ist ein Abschnitt?

Die Straßen werden in Abschnitte unterteilt. Diese sind durch Netzknoten (NK) an Kreuzungen und Einmündungen von überörtlichen Straßen begrenzt. Die Abschnitte werden mit Nummern bezeichnet. Diese sind entlang der festgelegten Straßenrichtung in der Regel in Über-Schritten aufsteigend.




Was ist eine Station?

Die Station gibt an, wie weit ein Standort vom Beginn des Abschnittes entfernt ist. Sie beginnt in jedem Abschnitt bei Null und wird in der Maß-einheit Kilometer angegeben.

Was bedeuten die Angaben auf einem Stationszeichen?

Die auf Vorden- und Rückseite beschrifteten Stationen stehen alle 500 m am rechten Fahr-fahrbahn. Die Angaben „Straße“, „Abschnitt“ und „Station“ legen den Standort des Stations-zeichens eindeutig fest. Der schwarze Pfeil oben auf dem Stationszeichen gibt die Straßenrichtung an, in der die Station aufsteigend gemessen wird.




Legende

- Straßen**
- AS 1203 Bundesautobahn mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
 - 2002 Bundesstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
 - 1402 Staatsstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
 - 2202 Kreisstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
 - Staatsstraße in Gemeindebaulast
 - Bundesstraße in Gemeindebaulast
- Verwaltungsgrenzen**
- Landkreis
 - Gemeindegrenze
- Netz**
- Netzknoten
 - AS Richtlinie
- Blattgrenze**
- Blattgrenze und Blattnummer der topographischen Karte 1:25.000

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr



Landkreis Landsberg am Lech
(Staatliches Bauamt Weilheim)



Datenquellen:
Geodaten:
© Bayerische Vermessungsverwaltung
www.geodaten.bayern.de

Fachdaten:
BAYSIS Bayerisches Straßeninformationssystem
Internet: www.baysis.bayern.de
Internet: www.bayris.bayern.de

Abschnittsnummernkarte
Erstellungsdatum: 09.05.2023