




Was ist ein Abschnitt?


Die Straßen werden in Abschnitte unterteilt. Diese sind durch rote Linien (NK) an Kreuzungen und Einmündungen von überörtlichen Straßen begrenzt. Die Abschnitte werden mit Nummern beschriftet. Diese sind entlang der festgelegten Straßenrichtung in der Regel in 20er-Schritten aufsteigend.



Was ist eine Station?

Die Station gibt an, wie weit ein Standort vom Beginn des Abschnittes entfernt ist. Sie beginnt in jedem Abschnitt bei Null und wird in der Maßeinheit Kilometer angegeben.

Was bedeuten die Angaben auf einem Stationszeichen?



Legende

Straßen


- Bundesautobahn mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Bundesstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Staatsstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Kreisstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Staatsstraße in Gemeindebaust
- Bundesstraße in Gemeindebaust
- Netzknoten
- Anschlussstellenname
- Blattgrenze und Blattnummer der topographischen Karte 1:25.000

Verwaltungsgrenzen

- Landkreis
- Gemeindegrenze
- Regierungsbezirk

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

Landkreis Mühltal a. Inn
(Staatliches Bauamt Rosenheim)



Datenquellen:
Geobasisdaten
© Bayerische Vermessungsverwaltung
www.geobasis.bayern.de

Technik:
 Bayerisches Straßeninformationssystem
Internet: www.baygis.de
Internet: www.bayrische-vermessung.de

Abschnittsnummernkarte
Erstellungsdatum: 09.05.2023

Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr
Franz-Josef-Strauß-Ring 4, 80539 München
Bearbeitung: Landesbaudirektion Bayern, Referat 72 - Zentralstelle
Straßeninformationssysteme, Schwere-Reiter-Str. 41, 80797 München