



Was ist ein Abschnitt?
 Die Straßen werden in Abschnitte unterteilt. Diese sind durch Nummern (NK) an Kreuzungen und Einmündungen von Abschnitten, Straßen, Wegmarken, die Abschnitte, stehen mit Nummern beschriftet. Diese sind entlang der jeweiligen Straßenführung in der Regel in die Richtung entgegengesetzt.

Was ist eine Station?
 Die Station gibt an, wie weit ein Standort vom Beginn des Abschnittes entfernt ist. Sie beginnt in jedem Abschnitt bei Null und endet im Maßstab Kilometer angegeben.

Was bedeuten die Angaben auf einem Stationschild?
 Die auf Vorder- und Rückseite beschrifteten Stationschilder zeigen alle 500 m am rechten Fahrbahnrand. Die Angaben „Abschnitt“ und „Station“ legen den Standort des Stationschilders eindeutig fest. Der schwarze Pfeil oben auf dem Stationschilder gibt die Straßenrichtung an, in der die Station aufzufinden getrennt wird.

Legende

Straßen

- Bundesautobahn mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Bundesstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Staatsstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Kreisstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Staatsstraße in Gemeindebauzeit
- Bundesstraße in Gemeindebauzeit

Netzknoten

- Netzknoten
- Anschlussstellenname
- Blattgrenze und Blattnummer der topographischen Karte 1:25.000

Verwaltungsgrenzen

- Landkreis
- Regierungsbezirk
- Gemeindegrenze

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

Landkreis Rottal-Inn
 (Staatliches Bauamt Passau)

Maßstab: 1:50.000

0 1 2 3 4 km

Datenquellen:
 Datenbasis: Bayerisches Vermessungsamt
 www.verm.bayern.de

BAYSYS
 Bayerisches Straßeninformationssystem
 Internet: www.bayrisch.de

Abschnittsnummernkarte
 Erstellungsdatum: 09.05.2023

Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr
 Franz-Josef-Strauß-Ring 4, 80539 München
 Bearbeitung: Landesdirektion Bayern, Referat 72 - Zentralstelle
 Straßeninformationssysteme, Schwere-Roller-Str. 41, 80797 München