

Was ist ein Abschnitt?
 Die Straßen werden in Abschnitte unterteilt. Diese sind durch farbige Pfeile (PKZ) an Kreuzungen und Einmündungen von überörtlichen Straßen begrenzt. Diese sind entlang der jeweiligen Straßenrichtung in der Regel in die Richtung entgegengesetzt.

Was ist eine Station?
 Die Station gibt an, wo weit ein Standort vom Beginn des Abschnittes entfernt ist. Sie beginnt zu jedem Abschnitt bei Null und endet in der Maßzahl Kilometer angegeben.

Was bedeuten die Angaben auf einem Stationszeichen?
 Die auf Vorder- und Rückseite beschrifteten Stationszeichen geben alle 100 m an, wie weit ein Standort vom Beginn des Abschnittes entfernt ist. Die Angaben sind in Kilometer angegeben. Die Stationen sind farblich markiert. Die schwarze Pfeil zeigt auf dem Stationszeichen die Richtung an, in die die Station aufsteigend gemessen wird.

PKZ	St. 360
PKZ	0,500

Legende

Straßen


- Bundesaufbahn mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Bundesstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Staatstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Kreisstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Staatstraße in Gemeindebau
- Bundesstraße in Gemeindebau
- Netzknoten
- Anschlussstellenname
- Blattgrenze und Blattnummer der topographischen Karte 1:25.000

Verwaltungsgrenzen

- Landkreis
- Regierungsbezirk
- Gemeindegrenze

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

Landkreis Straubing-Bogen
 (Staatliches Bauamt Passau)



Datenquellen:

- © Staatliche Vermessungsbehörde
- www.passau.de

Abschnittsnummernkarte
 Erstellungsdatum: 09.05.2023

Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr
 Franz-Josef-Strauß-Ring 4, 80539 München
 Bearbeitung: Landesbauinspektion Bayern, Referat 72 - Zentralstelle
 Straßeninformationssysteme, Schwere-Reiter-Str. 41, 80787 München