



**Was ist ein Abschnitt?**  
 Die Stationen werden in Abschnitte unterteilt. Diese sind durch Netzknoten (NK) an Kreuzungen und Einmündungen von überörtlichen Straßen begrenzt. Die Abschnitte werden mit Nummern beschriftet. Diese sind entlang der Hauptverkehrsstraßenverläufe in der Regel in die Richtungen aufgetragen.

**Was ist eine Station?**  
 Die Station gibt an, wie weit ein Standort vom Beginn des Abschnittes entfernt ist. Sie beginnt in jedem Abschnitt bei Null und wird in der Maßzahl Kilometer angegeben.

**Was bedeuten die Angaben auf einem Stationszeichen?**  
 Die auf Vorder- und Rückseite beschrifteten Stationen stehen alle 500 m am rechten Fahrbahnrand. Die Angaben „Strecke“ „Abschnitt“ und „Station“ legen den Standort des Stationszeichens eindeutig fest. Die schwarze Pfeilspitze auf dem Stationszeichen gibt die Straßenrichtung an, in die die Station aufsteigend gemessen wird.

Strecke	360
Station	0,500

**Legende**

**Straßen**

- Bundesautobahn mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Bundesstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Staatsstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Kreisstraße mit Abschnittsnummer (inkl. Straßenrichtung) und Station
- Staatsstraße in Gemeindebaust
- Bundesstraße in Gemeindebaust
- Netzknoten
- Anschlussstellenname
- Blattgrenze und Blattnummer der topographischen Karte 1:25.000

**Verwaltungsgrenzen**

- Landkreis
- Gemeindegegnze

**Landkreis Tirschenreuth**  
 (Staatliches Bauamt Amberg-Weißbühl-Auen)

Maßstab: 1:50.000

Datenquellen:  
 © Bayern-Verkehrsinformationssystem  
 © Landesbauinformationssystem

**Abschnittsnummernkarte**  
 Erstellungsdatum: 09.05.2023

Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr  
 Franz-Josef-Strauß-Ring 4, 80539 München

Bearbeitung: Landesbauinspektion Bayern, Referat 72 - Zentralstelle  
 Straßeninformationssysteme, Schwere-Reiter-Str. 41, 80797 München